

ポケファン 4in1ランファンミニ

取扱説明書／保証書

この度は弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品をご使用になる前に、この取扱説明書をよくご覧ください。お読みになった後は保証書と共に大切に保管してください。
※掲載している製品の写真は、実際の製品とは多少異なる場合がございます。

ご使用上の注意

警告 下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負う恐れがあります。

- 光源を直接見たり、光を直接目に当てないでください。失明の危険や視力に影響する場合があります。
- ファンのカバーに指を入れたりしないでください。特に小さな子供には絶対に触らせないでください。

注意 誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が発生する恐れがあります。

- 本製品には防水機能はありません。雨など水が掛かる場所では使用しないでください。
- 発火や変形の危険がありますので直射日光の当たる場所や、高温多湿の場所に保管、放置しないでください。
- 火気には近づけないでください。
- 本品を修理、改造しないでください。
- 落下や衝撃は故障の原因となりますのでご注意ください。
- 連続使用時間は、電池容量、電池種類、気温などの使用条件・使用環境により変動します。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。
- 使用中に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。
- 乾電池を誤使用すると発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。
- 充電式乾電池は使用しないでください。
- 古い乾電池と新しい乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池は＋を正しくセットしてください。
- 乾電池を他の電池や金属製のものとは接触させると電池がショートし、発熱、破損、液漏れ、発火する恐れがあります。
- 誤飲防止のため、電池は小さなお子様の手の届かない場所で保管してください。
万一、電池を飲み込んだ場合はすぐに医師に相談してください。
- 万一、乾電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- 濡れた手や静電気を帯びた手で触れないでください。
- 長期間ご使用にならないときは、電池を取り外してください。
- 子どもや乳幼児の手の届くところでは使用しないでください。
- 廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
- LEDは交換できません。
- 汚れた際は、布を少量の水で濡らし、固く絞ったうで汚れの箇所を軽く拭いてください。
- 商品の特性上、光の色や明るさにバラつきができる場合がありますがご了承ください。
- 風を直接体に長時間当てないでください。体調が悪化したり健康を害する原因になります。
- 動植物に直接風を当てないでください。害を与えるおそれがあります。
- 台所など湿気や油煙の多い場所での使用は避けてください。
- ほこり、粉塵の多い場所で使用しないでください。
- ファンの作動中、回転部に顔や髪の毛、衣服などを近づけないでください。大変危険です。
- 布や紙、ビニール袋などでファンをおおったり、ふさいだりしてファンを作動しないでください。
- ファンスイッチボタンを押しても何も反応しない、羽根が回るときに異常な音がしたり、焦げたようなにおいがする場合はただちに使用を中止してください。

仕様

製品型番	RA-LF02S
本体サイズ	(底面直径)約68×(高さ)約140mm/最長時高さ:約225mm
本体重量	約146g(電池含まない)
本体素材	ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール
電源	単4形乾電池×3本(別売)
光源	LED
羽根径/羽根数	約50mm/3枚
連続使用時間	・ファン(強風):2時間/ファン(弱風):3時間 ・ランタン(白色):8時間/ランタン(炎):8時間 ・ライト:8時間 ・ランタン(白色)+ファン(強風)同時使用:1時間 ※目安の時間です。電池種類、電池容量や使用環境によって異なります。 ※使用時間の経過と共に、明るさ・風量は弱くなっていきます。

保証期間 ご購入日より3ヶ月間(※但し、弊社保証規定に基づきます。)

セット内容

ご使用の前にセット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、不足がございましたらお買い求めの販売店までご連絡ください。

- 本体 ストラップ(本体と同色) ハンドル金具(ロング) 収納袋 取扱説明書/保証書

各部名称



免責事項

本製品の使用、あるいは本製品の修理、破損、交換等により生じた傷害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社は一切の責任を負いません。予めご了承ください。

本取扱説明書は予告なしに変更されることがあります。
最新の取扱説明書は弊社HPよりダウンロードが可能です。
<http://www.ikesho-n.jp>

使用方法

【電池のセット方法】

- ①本体天面のファンを起こし、ファンが収納されていた面にある電池ボックスのカバーを開けます。
- ②電池ボックスに単4形乾電池3本を+-の向きに注意して正しくセットします。
- ③電池ボックスのカバーをしっかりと閉めます。

※故障の原因になりますので無理な力を加えずに行ってください。
断線等による故障の恐れがあります。

【ファン(扇風機)の使用方式】

- ①本体天面のファンを起こし、ファンが収納されていた面にある「ファンスイッチボタン」を押します。
- ②1度押すと風量が「強」で作動します。
- ③もう一度押すと風量が「弱」で作動します。
- ④さらにもう一度押すとOFFになります。

※故障の原因になりますので無理な力を加えずに行ってください。
断線等による故障の恐れがあります。



【ランタン・ライトの使用方式】

- ①本体上部と下部を両手で持ちながら、スライドさせます。(ランタン使用時)
- ②点灯スイッチボタンを押して切り替えます。
- ③押す度にランタン2色とライト、消灯が切り替わります。

※故障の原因になりますので無理な力を加えずに行ってください。



【付属ストラップの取付方法】

△注意

髪の毛やアクセサリー等をファンに巻き込まれないよう十分にご注意ください。

※首からさげる場合は、思わぬ事故に注意してご使用ください。小さな子どもには絶対に使用させないでください。

付属の「ハンドル金具(ロング)」は、本体に最初からついているものよりサイズが長めになっています。用途により付け替えてお使いください。



保証書

※保証修理には販売証明書のご提出が必要です。
※保証期間が過ぎた場合はお見積り修理となります。

型番: RA-LF02S

ポケファン(4in1ランファン ミニ)

お客様	フリガナ お名前	()
	ご住所	TEL () - () - ()
販売店	●販売店名	
	●住所	
	●電話番号	
保証期間	●お買い上げ日:	年 月 日
	【保証期間:お買い上げ日より3ヶ月間(但し保証規定に基づく)】	

販売店様へ ●欄を必ずご記入の上、お客様へお渡し願います。

お客様へ 取扱説明書に記載の注意書きに基づく正確な使用方法で、保証期間内に故障した場合に限り無償修理させていただきます。その場合、販売店及び弊社までご連絡願います。

保証規定

1. 通常の仕様により万一材質上または構造上に欠陥が生じた場合無償で新品交換または修理致します。但し、以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障等については保証書は適用されません。
(A) 取扱いの不注意、誤った使用方法、落下などの破損
(B) 取扱説明書に書かれている注意を怠った場合
(C) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災、公害等による故障や損傷
(D) お買い上げ後の転居による輸送、移動、落下等
(E) 弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造
(F) 日本国以外での商品確認や使用による不具合
(G) 本書のご提示がない場合、または保証期間が過ぎている場合
(H) 上記の保証期間など記載内容を訂正または変更した場合
2. 使用に伴う消費部品の消耗やアクセサリーの故障は保証適用されません。
3. 運賃諸掛費用は原則としてお客様にてご負担願います。
4. 保証の適用されていない故障および保証期間の切れた後の故障については有償で修理致します。(但し、故障内容により修理できない場合もございます。)
5. 本製品の使用中発生した故障の他に起因する付随的損害については保証致しません。
6. 本書は再発行致しません。
7. 保証書の発行により、購入者の法律上の権利が制限されることはありません。

株式会社 池商

<http://www.ikesho-n.jp>

■カスタマーセンター(受付時間:平日9:00~17:00 ※土・日・祝日を除く)
〒950-0162 新潟県新潟市江南区亀田大月2-465-5
TEL:025-383-0105 FAX:025-383-0108
E-MAIL: support@ikesho-n.jp